



Epoxidharz trocken schleifen

Anwendungstipps vom Epoxidharz-Shop

Wichtig: Bei folgenden Anwendungstipps handelt es sich lediglich um allgemeine Empfehlungen zur Erzielung eines optimalen Resultates. Vor dem Gebrauch der Produkte müssen unbedingt die Angaben und Sicherheitshinweise auf den Produkten und den jeweiligen Datenblättern beachtet werden.

Schleifmittel aus unserem Sortiment dazu wird ein Exzentschleifer 150mm 15 Loch benötigt.

01

Schritt 1 - Yellow Film P800 bis P1500
Planschleifen, entfernt Unebenheiten

02

Schritt 2 - Tolex Rosa K1500 mit Tolex Zwischenteller
Nachschleifen entfernt Schleifspuren von Schritt 1

03

Schritt 3 - Buflex Green K2000 mit Buflex Zwischenteller
Nachschleifen Reduziert die Polierzeit

04

Schritt 4 - Buflex Black K3000 mit Buflex Zwischenteller
Superfeinschliff, letzter Schritt vor dem polieren

Falls die K3000 Körnung nicht reicht, kann man mit dem Nassschleifpapier aus unserem Sortiment P5000 und P7000 noch etwas nachhelfen.



Epoxidharz polieren

Anwendungstipps vom Epoxidharz-Shop

Wichtig: Bei folgenden Anwendungstipps handelt es sich lediglich um allgemeine Empfehlungen zur Erzielung eines optimalen Resultates. Vor dem Gebrauch der Produkte müssen unbedingt die Angaben und Sicherheitshinweise auf den Produkten und den jeweiligen Datenblättern beachtet werden.

Polierpaste aus unserem Sortiment dazu wird eine Poliermaschine mit Lammfell und Polierschwamm Aufsatz empfohlen. Mit einem Mikrofasertuch kann nachgeputzt werden.

01

Schritt 1 - Vorpolieren mit Polieren mit Lammfell und Paste PS 204XC



02

Schritt 2 - Nachpolieren mit Polierschwamm und Paste PS 209
Das Ergebnis wird hoch glänzend

